

SZCZELNY MONTAŻ KROK PO KROKU -

MDS THERMO PREMIUM EXTRA STRIPE TAPE

Przed przystąpieniem do montażu przygotuj:

- odpowiednią ilość taśmy zewnętrznej (paroprzepuszczalnej)
- odpowiednią ilość taśmy wewnętrznej (paroszczelnej)
- nożyk do docinania
- przymiar zwijany
- pianę montażową (najlepiej niskoprężna)
- kotwy lub dyble
- kołki szybkiego montażu (do montażu kotew)

UWAGA: Przed wyborem taśm do montażu należy ustalić z inwestorem czas „zakrycia” taśm zewnętrznych np. podczas wykonania elewacji, gdyż mają one różną gwarancję odporności na promieniowanie UV .

W przypadku taśm zewnętrznych MDS Thermo Premium Extra Stripe Tape należy je „przykryć” maksymalnie do 3 miesięcy od zamontowania.

Przygotowanie otworu:

Przygotowanie otworu polega na dokładnym wyrównaniu , oczyszczeniu i zagruntowaniu otworu okiennego oraz oczyszczeniu ościeżnicy okna.

Montaż taśmy MDS Thermo Premium Extra Stripe Tape od strony wewnętrznej:

Oczyszczone okno ustawiamy właściwą stroną do otworu okiennego. Od wewnętrznej strony pomieszczenia, za pomocą paska samoprzylepnego (klej kauczukowy) mocujemy po całym obwodzie ościeżnicy taśmę wewnętrzną MDS Thermo Premium Extra Stripe Tape.

UWAGA: należy pamiętać o zostawieniu kilkucentymetrowego zapasu w każdym rogu okna, w celu wywinięcia na mur.

Po zamocowaniu taśmy wewnętrznej do ościeżnicy mocujemy kotwy montażowe zgodnie ze sztuką monterską.

Zalecenie: W celu wygładzenia taśm i zwiększenia ich przylegania do powierzchni można użyć rolki do taśm (MDS Rolka)

Montaż taśmy MDS Thermo Premium Extra Stripe Tape od strony zewnętrznej:

Taśmę zewnętrzną MDS Thermo Premium Extra Stripe Tape mocujemy ,za pomocą za pomocą paska samoprzylepnego, po zewnętrznej stronie ościeżnicy (po całym obwodzie).

Jeżeli okno licowane jest zewnętrzną krawędzią z murem – dopuszcza się montaż taśm zewnętrznych po osadzeniu ramy okna w otworze i naklejeniu taśmy paroprzepuszczalnej na zewnętrzną część ramy oraz mur (**należy to ustalić z inwestorem**)

W przypadku montażu lub renowacji okien drewnianych można również zastosować dodatkowo taśmę rozprężną.

Montaż okna w otworze okiennym:

Okno wstawiamy w otwór okienny, poziomujemy, mocujemy. Zwracamy uwagę by nie uszkodzić taśm montażowych.

Montaż taśm do muru:

Kiedy okno jest zamocowane w otworze okiennym, od zewnątrz budynku mocujemy taśmę zewnętrzną MDS Thermo Premium Extra Stripe Tape stroną z pełnym klejem do muru.

Następnie od wewnątrz pomieszczenia, w powstałą szczelinę pomiędzy murem a ościeżnicą wtryskujemy pianę montażową co stanowi warstwę termoizolacyjną.

Zalecenie: Aby przyspieszyć aktywację piany, przed aplikacją należy zwilżyć powierzchnię. Po aplikacji czynność powtórzyć – ułatwi to jej wiązanie.

Po utwardzeniu piany mocujemy wewnętrzną MDS Thermo Premium Extra Stripe Tape stroną z pełnym klejem do muru zamykając tym samym system „szczelnego montażu”

UWAGA: Taśmy MDS Thermo Premium Extra Stripe Tape można tynkować i malować.

SCHEMAT POPRAWNIE WYKONANEGO MONTAŻU Z UŻYCIEM TAŚM.

